

## Dotaz č. 4 – Jak zapnout VNC server

## **Odpověď:**

Nastavení VNC serveru se provádí přímo na panelu. Postupujte podle následujících kroků:

### NE-cMT řady:

#### Krok 1.

Klikněte na malou šipku v dolním rohu obrazovky.





#### Krok 2.

Zvolte ikonu ozubeného kola.



#### Krok 3.

Objeví se okno pro zadání hesla. Pokud jste heslo neměnili, je nastaveno na defaultní hodnotu (111111), jinak musíte použít heslo, které je nastavené.



# Často kladené dotazy



#### Krok 4.

Na záložce **VNC server setting** zvolte jednu z možností zapnutí VNC serveru. Možnost Single-Connection umožní pouze jedno aktivní připojení. Druhá možnost Multi-Connection umožňuje připojit několik VNC klientů.

System set	ystem settings			
INELWOIK				
	Start VNC single-connection			
	Start VNC multi-connection			
	Stop VNC single-connection			
	VNC login password			
Prev	Next Cancel Apply OK <			

#### Krok 5.

Další možností je nastavení hesla pro přístup na VNC server. Defaultně je nastaveno na "111111", pokud jej chcete změnit klikněte na VNC login password a zadejte nové heslo.

System settings					
Network <sup>)</sup> Time	Enter password	X			
	Please enter your new password				
St	password:				
St	confirm:				
St	OK				
VNC login password					
Prev Next Cancel Apply OK <					

# Často kladené dotazy



### cMT řady:

#### Krok 1.

Klikněte na oranžové kolečko v levém horním rohu.





#### Krok 2.

Zvolte ikonu zámku a objeví se okno pro zadání hesla. Pokud jste heslo neměnili, je nastaveno na defaultní hodnotu (111111), jinak musíte použít heslo, které je nastavené.

¢	etting X
	① Information
	General
	⊕ <b>™</b> Language
	Input Method

	Setting	
Information	Login	
	System setting	
	Update	
Input		
Ca	ancel Ok	



#### Krok 3.

V menu vybreme **VNC setting**. Dále máme možnost zapnout VNC server a zvolit zda bude použito multi connection (více aktivních připojení). Pokud zapneme VNC bez použití multi connection, bude možné pouze jedno aktivní připojení.

<b>Setting</b>	Back VNC Setting
System setting	Start VNC
System Password	VNC multi connection
System Hussiviru	VNC login password

#### Krok 5.

Další možností je nastavení hesla pro přístup na VNC server. Defaultně je nastaveno na "111111", pokud jej chcete změnit klikněte na VNC login password a zadejte nové heslo. Nebo použijte možnost Password free, které umožní připojení bez nutnosti zadávat heslo.

Back VNC login password			
Password free			
Password •	•••••		
New password			
Verify			